

PRODUKT	AVD.	GRUPP
B	3	37
BETR.		NR
	Kopplingsschema B10 M	16
		DATUM Sep 7

Kopplingsschema, B10M

Bokstaven och siffran inom parentes anger i vilken ruta komponenten är placerad. Anslutningsställen markerade med brunt är avsedda för karossören.

KOMPONENTFÖRTECKNING

6	Kopplingsstycke 6-pol (D2)	409	Till glödlampa, parkljus (h.fram) (D2)
12	Kopplingsstycke 12-pol (C2,D1,D2)	431	Glödlampa, instrumentbelysning (C2)
20	Kopplingsstycke 37-pol (F1,G1,H1)	500	Kontrollampa, körvisare dragvagn (B2)
27	Kopplingsstycke, karossör (D2)	503	Varningslampa, oljetryck motor (B3)
32	Kretskort, elcentral (F3)	504	Kontrollampa, helljus (B2)
33	Kretskort, kontrollampor (A2)	505	Varningslampa, laddning (B3)
34	Skarvplint (F3)	507	Varningslampa, färdbröms (B2)
37	Terminal, stomanslutning (F2,G2)	508	Varningslampa, parkerbröms (B3)
51	Säkringshållare 1-pol (H3)	512	Varningslampa, temp.momentförstärkare (B3)
52	Säkringshållare 2-pol (H3,H1)	523	Varningslampa, färdskrivare (C2)
60	Säkringshållare 14-pol (F1)	526	Kontrollampa, elmagnetisk bröms (B2)
100	Till strömställare, ljus (D2)	528	Kontrollampa, startelement (B3)
101	Strömställare, omk.hel och halvljus (B1)	530	Kontrollampa, backspegeluppvärmn. (B2)
115	Strömställare, instrumentbelysning (C1)	532	Kontrollampa, backljus (B3)
119	Strömställare, vindrutetorkare (B1)	540	Varningslampa, oljenivå (B3)
120	Strömställare, vindrutespolare (B1)	541	Varningslampa, växellådstemperatur (B3)
123	Till strömställare, backspegel (D2)	542	Varningslampa, dörrbröms (B3)
125	Strömställare, avgasbröms (C3)	543	Varningslampa, luckor, bagage och motorrum (B2)
126	Strömställare, diff.spärr hjul, bak (C3)	544	Varningslampa, motorrumstemperatur (B2)
144	Till strömställare, batterifrånskilj. (D2)	545	Kontrollampa, stannar hållplats (B2)
147	Strömställare, körvisare (B1)	546	Varningslampa, öppning av dörrar (B2)
149	Strömställare, signalhorn (B1)	547	Centralvarning för kontr. och varn.lampor (D1)
150	Strömställare, startlås (B2)	554	Varningslampa, kylvätska, temp. (B2)
151	Strömställare, el.magnetisk bröms (D3)	555	Varningslampa, kylvätska, nivå (B3)
153	Strömställare, förvärmningsautomatik (C2)	601	Magnetventil, diffspärr hjul bak (K1)
159	Strömställare, lampkontroll (C1)	603	Magnetventil, motorstopp (K1)
160	Strömställare, stopp motor (C2)	629	Magnetventil, kallstart (K1)
161	Strömställare, kallstart (C2)	642	Magnetventil, överväxel (split) (K1)
175	Strömställare, nivåreglering (C1)	643	Magnetventil, nivåreglering (K2)
176	Strömställare, överväxel (split) (C3)	650	Till vindrutetorkarmotor (D1)
185	Växelväljare Allison (K1)	651	Till vindrutespolarmotor (D1)
200	Brytkontakt, varn.lampa, parkbröms (C1)	654	Startmotor (H3)
202	Brytkontakt, varn.lampa, oljetryck (J2)	655	Generator (H3)
207	Slutkontakt, kontrollampa diff.sp.hjul bak (J2)	660	Generator med laddningsregulator (H3)
215	Slutkontakt, varningslampa färdskrivare (C2)	665	Motorrumsfläkt (H3)
216	Slutkontakt, bromsljus (C1)	700	Hastighetsmätare (C2)
217	Slutkontakt, backljus (J2)	701	Färdskrivare (C2)
222	Slutkontakt, varningslampa temp.momentför. (J2)	703	Varvtalsmätare (C1)
223	Släpkontakt, signal (A1)	704	Manometer luft (C1)
238	Slutkontakt, termisk (H3,J2)	706	Termometer (C1)
248	Slutkontakt, motorrumstemp. (J2)	707	Bränslemätare (C1)
251	Brytkontakt, splitväxel (K1)	753	Varvtalsgivare motor (J1)
305	Till relä, backljus (D1)	756	Temperaturgivare kylvätska (J1)
306	Relä, helljus (E2)	757	Bränslenivågivare (J1)
307	Relä, halvljus (E2)	758	Varvtalsgivare växellåda (J1)
309	Relä, parkeringsljus (E2)	759	Till nivåindikator, kylvätska (D2)
312	Relä, startelement (G3)	762	Oljetemperaturgivare, växellåda (J1,J2)
316	Relä, tandövermagnet startmotor (H1)	800	Startelement (F3)
322	Relä, kylvätskenivå (E2)	806	Motstånd (C1)
323	Till blinkare (D1)	807	Elbromsreglage (D3)
325	Stegrelä, hel- och halvljus (E3)	810	Eluppvärmd lufttork (J2)
328	Laddningsregulator (H2)	850	Till signalhorn (D1)
331	Relä, elmagnetisk bröms (K2)	853	Summer (D1)
333	Tidrelä, förvärmningsautomatik (E3)	903	Diod (F2)
334	Relä, signalhorn (E1)	908	Shunt (H2)
342	Relä, batterifrånskiljning (J2)	950	Elspolar elmagnetisk bröms (J2)
345	Relä, startspärr (E1)	1002	Ledningsmatta, färdskrivare (C2)
349	Relä, laddningslampa (E1)	1014	Ledningsmatta, startlås (B2)
351	Relä, kallstart (H1)	1031	Ledningsmatta, automat växellåda (K1)
354	Relä, startläge (E1)	1035	Ledningsmatta, diffspärr (C3)
382	Relä, motorrumsfläkt (H3)	1009	Ledningsmatta, överväxel (C3)
384	Relä, splitväxel (C3)	1052	Ledningsmatta, instr.bräda-elcentral (D1)
400	Till glödlampa, hel- och halvljus (D2)	1052	Ledningsmatta, elbox (G1)
408	Till glödlampa, parkljus (v.fram) (D2)		